



Aanbrengen looppaden

Categorie	
Benodigdheden	
	Stanleymes
	Ontvetter t.b.v. schoonmaken vloer
	Schoonmaakdoek
	Twee zware gewichten
	Een touw (bij voorkeur vliegertouw)
	2 mensen
Aanbrengen	
Stap 1	Maak de vloer schoon en vetvrij. De tape plakt altijd, maar zal op het vuil hechten als de vloer niet schoon genoeg is.
Stap 2	Maak aan het begin en eind van het looppad referentiepunten. Span een touw mbh een zwaar gewicht over de twee punten. Let erop dat dit touw zeer strak gespannen is, zodat het touw terugschiet naar een rechte lijn als je hem per ongeluk aanraakt. Let op! het touw kan recht lijken maar toch afwijken door de weerstand met de vloer. Het is handig als het touw op de vloer ligt. Nu kan je de tape tegen het touw aanleggen.
Stap 3	1 persoon haalt de eerste 10cm van de bescherm laag eraf en brengt het eerste stuk looppad aan op de vloer, strak tegen het touwtje aan.
Stap 4	Persoon 2 rolt de rol ongeveer een 1 à 1,5 meter uit en zorgt dat de tape van de grond af is. Het enige wat nu de grond raakt is het geplakte deel van stap 3.
Stap 5	Persoon 1 kan nu de beschermfolie van het afgerolde stuk afhalen, terwijl persoon 2 nog steeds zorgt dat de tape de vloer niet raakt. (Doet persoon 2 dit niet, dan zal de tape al aan de vloer hechten zonder dat persoon 1 dit kan richten).
Stap 6	Na het verwijderen van de beschermfolie, gaat persoon 1 terug naar het beginpunt en begint met het aanbrengen van de tape. Leg de tape langs het touw en daarna naar buiten (van het touw af). Kijk of er bobbel cq rimpels onder het looppad zitten. Als dit zo is, tape weer verwijderen en opnieuw beginnen. Dit wordt vaak veroorzaakt door het niet strak genoeg trekken van persoon 2. Als er geen bobbel is wordt met de hand het looppad tegen de vloer aan gedrukt. Herhaal nu stap 4, 5 en 6.
Stap 7	Duw nu het looppad aan, bijvoorbeeld met behulp van een doek, zwabber of bezem. Let erop dat je goed vanuit het midden naar buiten de lijn aanduwt, anders kan er alsnog een oneffenheid ontstaan.
Stap 8	Als het voetpad is aangebracht is het aan te bevelen om of een zwaar object over de zijanten heen te rollen.
Stap 9	Geniet van het resultaat!
Tips	
	Geef de tape wat tijd om te rusten en te hechten aan de vloer. Het liefst 24 uur. Lichte belasting, dus haaks op de lijn, is wel mogelijk, mits deze goed is aangedrukt. Hiervoor geldt 72 uur bij vochtige ruimtes (of bij ruimtes die vaak gereinigd worden).
	Plak een lijn bij voorkeur een aantal centimeter van een wand af. Bij wanden is een vloer altijd extra vies en hecht de tape minder goed.
	Als een lijn toch stuk gaat of niet goed vast zit, snij dit deel dan uit. Hiermee voorkom je verdere beschadiging.